

Общая информация

Мини вибратор изготовлен из мягкого силиконового материала, приятный на ощупь, эластичный, оснащен мощным двигателем с бесшумной работой и 10-ю режимами вибрации, водонепроницаемый, компактный и незаметный.

Уход

Пожалуйста, промойте теплой водой с мылом или воспользуйтесь специальным средством для очистки игрушек 18+ и высушите. Не замачивайте изделие на долгое время.

Хранение

1. После очистки высушите его, положите в мешок или коробку и храните в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и в недоступном для детей месте.
2. Держите вдали от источников огня, химикатов, легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ, а также избегайте воздействия высоких температур.

Характеристики

Наименование: Мини вибратор
Материал: Силикон/ABS пластик
Вес: 63г
Время работы: 70мин
Режимы: 10 режимов вибрации
Защита от воды: IPX6

Гарантия и сервис

Гарантийный срок: 1 год
По вопросам гарантии и сервисного обслуживания: ИП Головачев Д.В.
Телефон: +7 495 369 47 93
WhatsApp: +7 495 369 47 93
Telegram: @intim01ru

Размеры устройства





Схема работы



Тип зарядки

Игрушка оснащена портом для зарядки штекерного типа. Осуществите зарядку, подключив USB-порт к зарядному устройству, компьютеру или повербанку.

Перед первым использованием

1. При первом использовании рекомендуется сначала полностью зарядить устройство.
2. Вставьте штекер USB-кабеля в порт зарядки игрушки, индикатор начнет мигать. Индикатор будет гореть постоянно, когда устройство полностью заряжено. Отключите питание.

Включение и управление

1. Чтобы включить устройство нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд, загорится индикатор
2. Используйте короткое нажатие кнопки для переключения режимов вибрации.
3. Чтобы выключить игрушку нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.

Меры предосторожности

1. Только для лиц старше 18 лет
2. Если вы почувствуете дискомфорт во время процесса, немедленно прекратите использование устройства. Перед использованием снимите пирсинг или украшения в интимной зоне. Не используйте игрушку, если кожа воспалена или повреждена.